






Den här korta bruksanvisningen beskriver användningen och de viktigaste inställningarna för Easy Start T.

☄ Start av värmaren

Aktivera kopplingsuret med  och tryck tills menylistan och temperaturen visas. (Temperaturen visas endast om tillbehör *extern temp.kännare* art.nr: 221000324900 monterats, annars visas aktuellt klockslag.)




Använd  eller  för att välja den blinkande **☄** symbolen i menylistan (i de flesta fall är **☄** symbolen förvald).









Valet bekräftas med .




☄ symbolen och drifttiden visas i displayen.

P Programmering av förvalstider

Aktivera kopplingsuret med  och tryck till menyn visas i displayen.

Välj symbolen **P** med  eller 
Bekräfta valet med .







Välj förvalsminne **1**, **2**, eller **3** med 
eller  och bekräfta med .

Välj veckodag **måndag** till **söndag**
med  eller  och bekräfta med .

Ställ in timme med  eller  och
bekräfta med .

Ställ in minuter med  eller  och
bekräfta med .

Välj önskad funktion ,  eller **A_D**
och bekräfta med .


När du väljer  (värme med inaktiverad
tidberäkning),  eller **A_D** visas driftstiden,
som kan accepteras med  eller ställas in
med  eller  och bekräftas med .






OBS! Avfärdstid förprogrammeras under
1, 2, 3, förvalda tider.

Inställningen är slutförd




⌚ Inställning av veckodag, tid och driftstid




Aktivera tidsuret med  och tryck till menylistan visas i displayen.

Välj symbolen  med  eller 
Bekräfta valet med .

Välj veckodag med  eller 
Bekräfta valet med .

Välj timme med  eller 
Bekräfta inställningen med .



Ställ in minuter med  eller 
Bekräfta inställningen med .

Ställ in drifttiden för omedelbar drift med  eller  alt. kontinuerlig.
Bekräfta inställningen med .

Inställningen är slutförd



}}} Stäng av värmaren

Använd  eller  för att välja den blinkande }}} symbolen i menylistan (i de flesta fall är }}} symbolen förvald).



Bekräfta valet med .

Observera!

För ytterligare information om användning och inställningar se bruksanvisningen i detalj no 22 1000 32 88 06.
