



## Mini-klocka



- 1 Tangent för aktivering av inställningsmöjligheterna
- 2/3 Tangent för tidsinställning framåt / tillbaka
- 4 Tangent TILL / FRÅN, aktiverar eller deaktiverar förvalstiden
- 5 Aktuell klocktid, förval- och uppvärmningstid
- 6 Symbol för aktiverad förvalstid
- 7 Symbol för uppvärmningstiden
- 8 Symbol för förvalstiden 1, 2 eller 3

### Allmänna hänvisningar till mini-klockans inställning och användning

- Om det inom 15 sek. inte trycks på någon tangent, går visaren tillbaka till sin utgångsposition normal klocktid.
- Vid en tidsinställning med tangenterna 2 och 3 följer vid längre tryck på tangenten en snabb tidsinställning.
- På denna mini-klocka kan upp till tre förvalstider inställas och aktiveras. Varje förvalstid delaktiveras efter uppvärmning på nytt aktiveras, se aktivera / deaktivera förvalstiden.

### Inställningsfunktionen

#### Första starten:

Efter strömanslutning visas alla symboler blinkande på displayen. I detta tillstånd kan värmeaggregatet inte kopplas på, först måste den aktuella klocktiden ställas in: Tryck tangent 1 - klocktiden blinkar. Tidsinställning görs med tangent 2 eller 3. Tryck tangent 1 - klocktiden visas. Kolonet blinkar.

#### Inställning av klocktiden:

Tryck tangent 1 mer än 3 sek. - klocktiden blinkar. Tryck inte på någon tangent, mini-klockan växlar till modus "Inställning av uppvärmningstiden". Inställning av uppvärmningstiden (10 till 120 min.) görs med tangent 2 eller 3. Displayen visar värmesymbol och uppvärmningstid blinkar, tryck på tangent 1 - klocktiden visas, kolonet blinkar.

**Hänvisning:** Trycks inte tangent 1 inom 5 sek. efter det att tiden inställts, befinner Ni Er i modus "Inställning av uppvärmningstiden".

#### Inställning av uppvärmningstiden:

Tryck tangent 1 mer än tre sek. - klocktiden blinkar, tryck inte på någon tangent, mini-klockan växlar till modus "Inställning av uppvärmningstiden". Inställning av uppvärmningstiden (10 till 120 min.) görs med tangent 2 eller 3. Displayen visar värmesymbol och uppvärmningstid blinkar, tryck på tangent 1 - klocktiden visas, kolonet blinkar.

#### Inställning av förvalstiden:

Genom att 1, 2 eller 3 gånger trycka på tangent 1, anropas förvalstid 1, 2 eller 3. Displayen visar: t.ex. förvalstid 1 och symbol 1. Inställning av förvalstiden

görs med tangent 2 eller 3. Med tangent 4 aktiveras eller deaktiveras förvalstiden. Vid aktivering av förvalstiden visas symbolen "ON". Vid aktiverad förvalstid visas symbol 1, 2 eller 3.

### Mini-klockans användningsfunktioner

#### Påkoppling av värmeaggregatet:

Tryck tangent 4. Värmetiden är ... min. Displayen visar: restuppvärmningstid och symbol 7.

#### Frånkoppling av värmeaggregatet:

Tryck tangent 4, Värmeaggregatet fortsätter ca. 3 min. Displayen visar: aktuell klocktid.

#### Permanentdrift:

Tryck tangent 3 och håll den nedtryckt, tryck sedan tangent 4. Nu är värmeaggregatet påkopplat tills tangent 4 (frånkoppla värmeaggregatet) trycks.

#### Aktivera I Deaktivera förvalstiden:

Välj förvalstid 1, 2 eller 3 genom att trycka tangent 1. Med tangent 4 aktiveras eller deaktiveras förvalstiden. Vid aktivering av förvalstiden visas symbolen "ON". Vid aktiverad förvalstid visas symbol 1, 2 eller 3.

#### Specialfunktioner bara i förbindelse med fjärrkontroll TP 41.

#### Mottagarens programmering av sändaren:

Tryck tangent 2 och håll den nedtryckt, tryck sedan tangent 4. Displayen visar: två vågräta linjer. Tryck en tangent på sändaren. Displayen visar: vid lyckad programmering av sändaren växlar indikatorn tillbaka till utgångspositionen. Uppfattas inte sändaren, växlar indikatorn tillbaka till utgångspositionen efter 35 sek. I detta fall måste proceduren upprepas.

#### Observera!

Korta spänningsavbrott blir överbryggade av värmetimern. Efter strömavbrott blinkar alla symboler på displayen och komplett nyinställning är nödvändig.