

FUNKTIONSSSTÖRNINGAR

kan uppstå om:

- Mobiltelefon finns i närheten av CALL START
- Annan elektronisk utrustning såsom datorer finns i närheten och genererar störningar.
- Spänningsnivå tillfälligt har understigit 8 volt (kan inträffa vid start med dåligt batteri)
- Fordonet är placerat vid kraftig sändarantenn.
- Fordonet befinner sig utanför GSM nätet's täckningsområde.
- Temperatur är under -25°C

FELSÖKNING

Om CALL START GSM inte fungerar vid anrop via telefon bör följande åtgärder göras innan kontakt tas med serviceställe.


- 1 Kontrollera att spänning finns till CS
- 2 Kontrollera att temperatur inte understiger -25°C . Funktion under -25°C EJ säker.
- 3 Prova om CS fungerar genom att trycka på tryckknappen.
- 4 Kontrollera med hjälp av egen mobiltelefon att det finns GSM signal.
- 5 Kontrollera att antennkontaktidon är ihop skruvad och antennen placerad så att den nås av signal och att antennkabeln är hel.
- 6 Gör CALL START spänningslös under 5 minuter. Detta gör att alla internminnen nollställs.
- 7 Anslut matningsspänning
- 8 Ring upp CALL START GSM
- 9 Kontrollera om den valda funktionen aktiverades.
- 10 Om funktion ej erhölls, flytta fordonet till plats där det fungerat förut och upprepa samtalet.

Om funktion ändå inte erhålls, kontakta serviceställe

INSTALLATION

Placering: CALL START GSM monteras på torr plats och på behörigt avstånd från annan elektronisk utrustning för att undvika störningar. Fastsättning kan ske med skruv eller kardborrband.

Inkoppling: Anslutning skall ske till plus, minus och styrsignal värmare. För att erhålla bästa möjliga funktion bör matningsspänning (plus, minus) tas via säkring direkt på batteripoler eller i husvagn i elcentral. I läge ON lämnar CS +12 alt.+24 volt på utgångarna. Utgångarna kan belastas med 1 Amp. Medlevererad tryckknapp m lysdiod anslutes till kontaktstycke enligt nedan.



1	YE	UTG 1 värmare
2	GN	UTG 2 fläkt e.d.
3	RD	+12/24 volt
4	RD	LED i str.bryt.
5	BK/YE	Jordande signal // UTG1
6	BN	COM str.bryt
7	RD/WH	Ext larm ingång
8	YE	Tryckströmbryt.
9	WH	Temp giv ing (option)
10	BN	- (minus)

Antenninstallation: Antennen monteras på insida ruta. Man bör inte sätta antennen mot del av ruta som är tonad eftersom denna försämrar mottagning

SIM kort installation Se bifogad Bruksanvisning

OBSERVERA SIM kort måste vara placerat i sin hållare och initiering måste ha skett för att någon funktion skall erhållas



SELCO CALL START GSM

HANDHAVANDEBESKRIVNING

Uppstart med initiering

Kommandon

Avsluta samtal

Gå ur eller byta meny

Återställning av PIN KOD

Funktionsstörningar

Felsökning

Installation och SIM kort

HANDHAVANDE

UPPSTART

ANROP sker som till en vanlig mobiltelefon.
Vid uppringning **första gång eller efter spänningsbortfall** måste tid och datum knappas in i början av samtalet direkt efter inläsning av PIN KOD
Inläsningsformat Se menyval 8.

OBS! När matningsspänning ansluts startar initiering och LED blinkar. Det tar 1-2 minuter innan initieringen är utförd, LED slutar blinka och samtal kopplas fram.

PERSONLIG KOD, 4 siffror knappas in när telefonröst begär **PIN KOD. 0000 (fabriksinställning)**.
Därefter erhålls kort statusmeddelande om utgångar är aktiverade med efterföljande menyvalsmöjligheter.
Från denna meny kan kommando väljas.

KOMMANDON

Val av meny och kommando

- 0 UTG 1 o UTG 2 stängs av.
LED i tryckknapp släcks.
- 1 UTG 1 aktiveras (värmare startas)
LED tänds med fast eller blinkande sken (Gångtid o funktion Se kommando 5 o 6 nedan)
- 2 UTG 1 aktiveras med fördröjning (klockslag, 1234#),
Max 24 timmars fördröjning.
LED ”blippar” under fördröjning och intar fast sken eller dubbelblink beroende på inställd funktion när UTG 1 aktiveras
- 3 UTG 2 aktiveras Gångtid 24 timmar.
LED tänds EJ
- 4 Aktuell STATUS läses upp
UTG 1 ON/OFF, fördröjd start klockslag, gångtid,
UTG 2 ON/OFF, LARM ON
temperatur, batteri status, GSM signalstyrka,
- 5 Inställning av gångtid för UTG 1 (värmare) **10-180 min, 24 timmar** eller **oändlig tid**. (Se menyval 6, temperaturreglering) Grundvärde 60 minuter

- 6 Aktivering av temperaturreglering ON/OFF samt inställning av reglertemperatur.
LED i tryckknapp lyser med ”dubbelblipp” när tempreglering är aktiverad och utg 1 är ON.
OBS! UTG 1 ON startar reglering.
Temeraturreglering är inte möjlig för gångtid 10-180 minuter
- 7 Inställningar SMS larm ON/OFF, Mottagarnummer av SMS, samt val av larmfunktion
Temperaturlarm om temp< +5 grader 0 eller 1
Spänningslarm om sp<11 eller 22 volt 0 eller 1
Yttre larm om signal på stift 7 sluts till jord(kundanslutning) 0 eller 1
0 = Ej aktiv 1 = Aktiv
Inmatnings.ex. 010 ger Spänningslarm aktivt
OBS! SMS skickas tre gånger för varje aktiverat larm med ca 5 minuters mellanrum.
Respektive larmfunktion AVAKTIVERAS EFTER 3 SKICKADE SMS.
För återaktivering STÄNG AV LARMFUNKTION och därefter OMAKTIVERA LARMFUNKTIONEN:
- 8 Aktuellt datum och klockslag läses upp.
Inställning av datum och tid år XX#, månad XX#, dag XX#, timmar XX#, minuter XX#,
- 9 Ändring av PIN KOD (4 siffror). Inläsning av ny PIN KOD XXXX# Upprepa nya koden XXXX#
- * Återhopp till huvudmeny eller om man är i huvudmeny avsluta samtal..

AVSLUTA SAMTAL

Samtal kan avslutas genom att när som helst lägga på luren eller hoppa tillbaka till huvudmeny.
Om samtal avslutas mitt i kommando bör man vänta innan man kopplar upp på nytt eftersom CS GSM måste avsluta pågående rutiner säkert.

GÅ UR ELLER BYTA MENY

Om man under pågående kommando vill gå ur eller byta meny trycker man * och återgår då till huvudmeny.

MANUELL START

UTG 1 (Värmare) kan startas genom att trycka på tryckknappen . UTG 1 blir då aktiverad den förinställda gångtiden (se kommando 5 och 6)

UTG 1 (Värmare) kan startas på samma klockslag som den tidigare varit inställd genom att hålla inne tryckknappen till dess att LED tänds. (Se kommandoval 2)

ÅTERSTÄLLNING PIN CODE OCH GÅNGTID

Genom att hålla in tryckknappen 5 sekunder tills den börjar blinka återställs PIN CODE till 0000. Samtidigt återställs värdet för gångtid UTG 1 till 60 minuter.

OBSERVERA VID SPÄNNINGSBORTFALL ÅTERSTÄLLS ALLA VÄRDEN TILL GRUNDVÄRDEN

OBSERVERA SIM KORT MÅSTE ANVÄNDAS OCH/ELLER FÖRNYAS REGELBUNDET.

FÖR ATT SMS LARM SKALL FUNGERA MÅSTE KONTANTKORTET VARA LADDAT

KONTROLLERA MED KORTLEVERANTÖREN FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM MED FUNKTIONEN

Anropsnr: 07.....-.....
PIN KOD:
Förnyelsdatum SIM.....

Tillverkare

SELCO AB Trollhättan

2008-04-06