



För att du ska mötas av en varm och behaglig bil bör du inför nästa resa göra följande inställningar på klimatanläggningen innan du stänger av tändningen:



Aktivera defroster-funktionen



Välj låg fläkthastighet



Ställ temperaturen på max värme



Stäng av tändningen



KONTROLLENHETEN






Din parkeringsvärmare styrs av en kontrollenhet. Det fastmonterade tiduret EasyStart T har samma grundfunktioner som fjärrkontrollen EasyStart R+.

Här visas några av dess basfunktioner, fler funktioner finns beskrivna i den medföljande bruksanvisningen.




STARTA VÄRMAREN









- Aktivera kontrollenheten genom att trycka på 
- välj symbolen  med  eller 
- starta värmaren genom att trycka på 
- Föreslagen drifttid visas i ca 10sek innan displayen återigen visar klocka eller temperatur*

* Aktuell temperatur i kupé visas endast om tillbehöret extern temperaturkännare (22 1000 32 4900) är monterad.

STÄNGA AV VÄRMAREN



- Aktivera kontrollenheten genom att trycka på 
- välj symbolen  med  eller 
- stäng av värmaren genom att trycka på 

PROGRAMMERING AV AVRESETIDER

Du kan programmera din parkeringsvärmare så att din bil är varm precis när du vill ha den.


Observera att med EasyStart T och EasyStart R+ programmeras alltid avresetiden och inte starttiden för parkeringsvärmaren. EasyStart T och EasyStart R+ kan lagra tre program för olika avresetider.






PROGRAMMERINGSLÄGE



- Aktivera kontrollenheten genom att trycka på 
- välj symbolen **P** med  eller 
- bekräfta genom att trycka på 

VÄLJ PROGRAM



- Välj program 1, 2 eller 3 med  eller 
- med  eller 
- bekräfta genom att trycka på 

VÄLJ VECKODAG



- Välj veckodag Mo - Su med  eller 
- med  eller 
- bekräfta genom att trycka på 

VÄLJ AVRESETID (TIMMAR)



1 Ställ in timmar



2 bekräfta genom att trycka på



VÄLJ AVRESETID (MINUTER)




1 Ställ in minuter



2 bekräfta genom att trycka på



VÄLJ FUNKTION



1 Välj funktion



2 bekräfta genom att trycka på



VÄLJ DRIFTSTID




1 Förinställd drifttid visas kan ändras



2 bekräfta genom att trycka på




KLAR FÖR START



Programmeringen är nu utförd och bilen skall vara varm vid angivet klockslag.

Fler funktioner finns beskrivna i kontrollenheternas generella bruksanvisningar.



KONTROLLENHETEN EASYSTART GSM

Din parkeringsvärmare kan styras av en telefonstart, EasyStart GSM.

Här visas några av dess basfunktioner, fler funktioner finns beskrivna i den medföljande bruksanvisningen.

Det finns även en lättanvänd App för smartphones att ladda ner på Android Market, App Store och Windows Phone Marketplace.



SKICKA SMS-KOMMANDON TILL EASYSTART GSM

| SMS-kommando: | Funktion: |
|---------------|---|
| START | Värmaren startas |
| STOP | Värmaren stängs av |
| STARTXXXX | Värmaren kan förprogrammeras att starta upp till 24 timmar innan avfärd. T.ex. START0830 Värmaren startar då 0830. Efter utfört kommando, erhålls ett SMS som visar värmarens starttid, aktuell tid samt temperatur i kupén. |

OBSERVERA!

Bilen bör köras lika länge som värmaren har varit i drift för att återladda batteriet. Din värmare är underhållsfri men bör köras minst en gång i månaden. Mer information finns på vår hemsida www.eberspaecher.se